PREMIER®

EXTRACTOR DE JUGOS

ED-2133

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra
Por favor lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias
Si usted necesita soporte extra, por favor escriba a ***info@premiermundo.com***



ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

A. Embolo. B. Entrada. C.Cubierta. D. Filtro. E. Contenedor. F. Contenedor de Pulpa. G. Madera Laminada. H. Interruptor. I. Pie de Manejo. J. Base del Motor. K. Limpiador.

Gracias por escoger nuestro extractor de jugos. Este artículo tiene una función maravillosa, bastante fácil de operar y procesar, haciendo su vida más alegre y saludable.

Parámetros Técnicos
Voltaje: AC110 V, 60Hz, valor de energia 375 W, máximo: 700W
Velocidad de rotación I: 5000 r/min. II: 7900 r/m
Diametro: 75mm

Por favor lea el manual cuidadosamente antes de usar el extractor de jugos.

- Verifique que el voltaje está igual al voltaje local antes de usar el extractor de jugos.
- Cuando el enchufe, o cable de poder este dañado, por favor no use este producto.
- Si el cable de poder se daña para evitar cualquier peligro, tiene que ser reemplazado por la fábrica o cualquier otro profesional.
- Este producto es sólo para el uso familiar.
- No permita que los niños usen esta máquina.
- No use accesorios de otras fábricas, de otra manera su calidad no puede comprometerse.
- Antes de usar el extractor de jugos, por favor verifique el filtro primero. Si encuentra cualquier daño no lo use y contacte al departamento de mantenimiento inmediatamente.
- Antes de encenderlo por favor asegúrese que todas las partes estén en la posición correcta.
- El extractor de jugos solo puede ser usado cuando tiene los dos seguros.
- Cuando haga jugo con frutas duras, el funcionamiento no debe sobrepasar los 40 segundos, después de este tiempo el extractor debe ser enfriado a temperatura ambiente.
- No ponga los dedos u otros objetos en la entrada cuando esta en funcionamiento, solo es permitido el embolo en la entrada de la unidad.
- Los seguros solo se pueden abrir después de apagado, asegúrese que el extractor ha terminado el funcionamiento.
- No retire los residuos cuando el extractor está funcionando.
- Por favor tenga cuidado con la hoja del filtro, es muy afilado, no lo toque.
- Desconecte el cable de energia después del funcionamiento.

Sumergir el motor eléctrico en el agua u otros líquidos no esta permitido. No debe de llenarse el motor de agua el motor eléctrico.

PREPARACIÓN PARA EL USO

1. Limpie las partes desarmables.
2. Ensamble el extractor de jugos, las ranuras convexas deben alinear arriba y abajo con las ranuras cóncavas.



3. Ensamble el contenedor de residuos.



4. Ensamble el filtro, asegurese que el filtro esta en la posición correcta.



Antes de usar el extractor de jugos, por favor revise el filtro, si encuentra algún daño por favor no lo use otra vez, y contacte al departamento de mantenimiento.

5. Ponga la cubierta del extractor en la forma correcta.



6. Levante los seguros de la cubierta de los dos lados, asegurese que están bloqueados.



7. Ponga el embolo dentro de la entrada.



8. La configuración ha terminado y usted puede empezar a disfrutarlo.



LA MANERA DE USARLO

Si todas las partes son fijadas en posición correcta, y los seguros se han cerrado y bloqueado en ambos lados, la máquina puede usarse.

CUIDADO.

Por favor presione la máquina con la mano antes de encenderla, posicione los soportes de goma en una base estable.

1. Lave las frutas o verduras , córtelos en pedazos que pueden encajar en el diámetro de la entrada
2. Enciendala

La velocidad I es conveniente para las frutas suaves y las verduras.
La velocidad II es conveniente para todas las frutas y verduras.



3. ponga las frutas preparadas o las verduras dentro de la entrada, y use el embolo para empujarlo, no lo empuje duro, de otra manera esto afectar la calidad del jugo, y puede causar daño al filtro, tampoco ponga sus dedos u otros objetos en la entrada.



Después de terminar el proceso y asegurarse que no ahí escapes de jugo de la maquina, gire la perilla a la posición 0

CUIDADO
Por favor use frutas fresca y vegetales, las frutas frescas y vegetales tienen mas jugo, La piña, La remolacha, El apio, La manzana, El pepino, Zanahorias, Espinacas, Tomates, Granadillas, Naranjas y uvas son especialmente convenientes para el extractor de jugos.

LIMPIEZA

Es más fácil para limpiar si usted lo limpia inmediatamente después de usarlo.
No use líquidos abrasivos para limpiar la maquina, tales como, acetona, el alcohol etc.
Sólo límpielo cuando el filtro no esta en funcionamiento, después apaguelo y desconecte el cable de poder de la toma eléctrica.
Desarme las partes sucias del motor eléctrico, desarme la unidad de la siguiente manera:
Desarme el contenedor de residuos.
Desarme el embolo
Abra los dos seguros
Desarme la tapa

4. Desarme el contenedor del jugo junto con el filtro.



5. Lávelos con un cepillo de limpieza en agua caliente primero y después sumérjalos en agua para limpiarlos.

SOLUCIONES Y PROBLEMAS

PROBLEMA	*SOLUCIONES*
El extractor de jugos no funciona	El extractor de jugos tiene la seguridad puesta, si no lo arregla de la forma correcta, la unidad no funcionara, si la unidad no funciona, por favor, apaguela y revise que las configuraciones este en el modo correcto.
El motor despide un terrible olor	Por favor revise que usted no ha puesto Demasiadas frutas y/o vegetales, o si la maquina a funcionado por un largo periodo.
El extractor de jugos es muy ruidoso y despide un Terrible olor y esta demasiado caliente.	Apague la unidad, desconecte el cable de Energia y contacte al departamento de servicios.
El filtro esta trabado	Apague la unidad, limpie el tubo de entrada no presione mucho las frutas y vegetales.
El filtro toca el tubo interior mientras que la Maquina esta trabajando el filtro se agita Seriamente.	Apague la maquina y retire el cable de poder, revise si el filtro esta en la posición correcta o si el filtro esta roto, si el filtro esta roto no lo use mas y contacte al departamento de mantenimiento inmediatamente.

PREMIER®

ELECTRONIC JUICE EXTRACTOR

INSTRUCTION MANUAL

ED-2133



Dear Customer
Congratulations for your purchase!
Please read this manual carefully, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to
info@premiermundo.com



PRODUCT STRUCTURE

A. Plunger B. inlet C. cover D. filter E. container F. Pulp container G. Plywood H. switch I. Drive stalk J. Motor base K. cleaner

Thanks for choosing our power juicer. This item has a very wonderful function, quite easy to operate and process, making your life more joyful and health.

Technique parameter
Voltage: The AC110 V, 60Hz rating power 375 W, max: 700W
Rotate speed Ⅰ：5000 r/min Ⅱ：7900 r/min
Diameter: 75mm

Please read the manual carefully before using the power juicer.

- Check the voltage if it is the same as the local voltage before using power juicer.
- When the plug, power cord or any accessories damage, please do not use this product.
- If power cord is damaged, in order to avoid any danger, it has to be maintained by the manufactory or some professionals to replace.
- This product is only for family usage only.
- Do not let children to use this machine.
- Do not use other factories' accessories, otherwise your quality will can't be promised.
- Every time before using this power juicer, please check the filter first. If find there's any damage, please don't use it and contact with maintain department immediately.
- Before power on, please make sure all the part is in correct position.
- The power juicer can only used when two clipboards are both locked
- When making juice with some hard fruits, each time can't work over 40 seconds. and should cool it completely after working
- Do not put fingers or other objects into the inlet when working, only the plunger is allowed into it.
- The clipboard is only allowed to open after power off and make sure the power juicer has stopped running.
- Do not take away the dregs container when the juicer is working.
- Please be careful of the blade in the filter, it is very sharp, do not touch it.
- Take away the power cord after finishing working

Dip the electric motor module into the water or other liquids are absolutely not allowed. can't flush electric motor module, either.

THE PREPARATION FOR USE

1. Clean all dismantle parts.
2. Assemble the juice collector, the convex slot should align up and down with cave slot.



3. Assemble the dregs container

4.Assemble the filter, make sure the filter is in the correct position



Before using juice extractor, please check the filter. If there's any damage, please do not use it again and contact the maintain department.

5.Put the juicer cover in the correct position



6.Button up the clipboard of the cover on both sides, make sure that you have lock it..



7. put the plunger into the inlet. .



8.the complete set has been finished and can begin to work



THE WAY TO USE IT.

Only all parts are fixed in the correct way, and the clipboards have been locked on both sides, the machine can be used.

Caution:

please press the machine by hand before turning on, in order to make the rubber feet can stand on the table stablely

1. Wash the fruits or vegetables clearly, cut them into pieces that can fit the diameter of the inlet
2.power on

The speed I is suitable for the soft fruit and the vegetable.

The speed II is suitable for all fruits and vegetables.



4. put the prepared fruits or vegetable into the inlet, and use the plunger to push it, do not push it hard, otherwise will effect the quality of juice, and may cause the damage of the filter, also do not put your fingers or other objects into the inlet.



After finishing process and make sure there is no juice run off from the machine, turn the knob into place 0.

Caution:

Please use fresh fruit and vegetables, because the fresh fruit and vegetable have more juice. The pipeapple , sugar beet, celery caulis, apple, cucumber, carrot, spinach, tomato, pomegranate, orange and grape is specially suitable for the power juicer

CLEANING

It is easier to clean if you clean it immediately after using.
Don't use abrasive, wiping machine, acetone, alcohol etc. to clean it.
Only clean it after the filter stops working, and then power off, take away the power cord
Dismantled the dirty parts from the electric motor module. dismantled the machine in following way
|Dismantle the dregs container
Dismantle the plunger
Open the two clipboards
Dismantle the cover

3.Dismantle the juice container together together with the filter.



4. wash them with the cleaning brush in the warm water first and then flush them with cleaning water.
5.Can wipe the electric motor module with the wet cloth
Don't dip the electric motor module into the water, also flush under the running water

TROUBLE SHOOTER

TROUBLE	OBVIATING METHOD
The power juicer doesn't work	The power juicer has the safety set, if don't fix them in a correct way, it will not work, so, if the machine doesn't work, please power off and check whether you fix them in the correct way first.
The motor send out terrible smell.	Please check whether you have put too many fruits and vegetables, or if the machine has continued working for quite a long time
the power juicer is very noisy and send out terrible smell too hot to touch, have smoke etc..	power off the machine, take off the power cord and contact the maintain department.
The filter is jammed	power off the machine, clean up the inlet tube, not put too much fruits and vegetables
The filter touches inlet tube while the Machine is working or the filter shakes seriously	power off the machine and take off the power cord. Check whether the filter is fixed correctly and whether the filter is broken. If the filter is broken do not use it any more, contact the maintain department immediately.